Roland **V-Synth GT** driver installation guide

Instalar el controlador

Copyright © 2007 ROLAND CORPORATION
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación podrá reproducirse de ninguna forma sin el permiso escrito de ROLAND CORPORATION.

04674756 07-04-1N

Desconecte los dispositivos USB
Desconecte del ordenador todos los cables USB, excepto el del teclado USB y/o el del ratón USB (si se utilizan). Todavía no conecte el V-Synth GT al ordenador.

Cierre todos los software
Cierre todos los software y progranas de utilidad, incluyendo el software anti-virus.

Para conectar el V-Synth GT en el ordenador y utilizarlo, deberá instalar la controladora y definir los ajustes.

Pase al punto siguiente de acuerdo con su sistema operativo.

Consulte la otra cara → Mac OS X

Windows XP

1 Preparaciones para la instalación

1 Inserte el CD-ROM incluido, en el ordenador.

2 Inicie el instalador del controlador.

1. Seleccione **[Inicio]** — **[Mi PC]**.
2. Haga doble clic en **"Unidad DVD/Unidad de CD"**.
3. Haga un doble clic en la carpeta **DRIVER**.
4. Haga un doble clic en la carpeta **XP**.
5. Haga doble clic en el icono **Setup**.



3 Haga clic en [Next] como se indica en el cuadro de diálogo "Instalación del controlador".

1. Aparecerá el cuadro de diálogo **"Instalación del controlador"**. Haga clic en **[Siguiente]** como se indica en la pantalla.
2. Para iniciar la instalación, haga clic de nuevo en [Siguiente].
   Si aparece un cuadro de diálogo que haga referencia a la comprobación de logo de Windows, haga clic en [Continuar de todos modos].
3. Aparecerá el cuadro de diálogo "Roland V-Synth GT Driver will be installed on your computer".



Esto completa las preparaciones para instalar el controlador.

2 Instalación del controlador y conexiones


Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New Hardware Wizard
Yes, this time only
No, not this time
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel


Found New Hardware Wizard
This wizard helps you install software for:
Roland V-Synth GT
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel


Found New Hardware Wizard
Completing the Found New Hardware Wizard
The wizard has finished installing the software for:
Roland V-Synth GT
Click Finish to close the wizard.
Finish

1 Utilice un cable USB para conectar el V-Synth GT al ordenador.

1. Desactive el V-Synth GT.
2. Utilice un cable USB para conectar el V-Synth GT al ordenador.

2 Active el V-Synth GT.

1. Active el V-Synth GT.
2. Aparecerá el mensaje "Found New Hardware" cerca de la barra de tareas y, a continuación, aparecerá "Found New Hardware Wizard".
   Si el Asistente para Hardware nuevo le pregunta si desea conectar a la Actualización de Windows, seleccione "No, ..." y haga clic en [Siguiente].

3 Seleccione el método de instalación.

1. Seleccione "Instalar el software automáticamente (Recomendado)", y haga clic en [Siguiente].
   Si aparece un cuadro de diálogo que haga referencia a la comprobación de logo de Windows, haga clic en [Continuar de todos modos].

4 Haga clic en [Finalizar] para completar la instalación.

1. Compruebe que se visualiza **"Roland V-Synth GT"**, y haga clic en **[Finalizar]**.
2. En **"Instalación del controlador"**, haga clic en **[Cerrar]**.
3. Si aparece **"Cambio de configuración del sistema"**, haga clic en **[Sí]**.
4. Reinicie Windows.

Esto completará la instalación del controlador.

3 Ajustes Performance Options

Definiendo estos ajustes evitará que se produzcan cortes y ruidos secos en el sonido. Asegúrese de definir los ajustes como se describe a continuación.



1 Abra el cuadro de diálogo Propiedades del sistema.

1. Seleccione **[Inicio]** — **[Panel de control]**.
   Se abrirá el panel de control.
2. Si la pantalla indica **"Elegir una categoría"**, haga clic en **[Rendimiento y mantenimiento]**.
3. En **"o elegir un icono del Panel de control"**, haga clic en **[Sistema]**.

2 Abra el cuadro de diálogo Opciones de rendimiento.

1. Haga clic en la ficha **"Avanzado"**, y en el área **"Rendimiento"**, haga clic en **[Ajustes]**.


Performance Options
Visual Effects
Advanced
Data Execution Prevention
Processor scheduling
By default, the computer is set to use a greater share of processor time to run your programs.
Adjust for best performance of:
Programs
Background services
Memory usage
By default, the computer is set to use a greater share of memory to run your programs.

3 Active "Servicios en segundo plano".

1. Haga clic en la ficha **"Avanzado"**.
2. En el área **"Programación del procesador"**, seleccione **"Servicios en segundo plano"**, y haga clic en **[Aceptar]**.
3. En el cuadro de diálogo Propiedades del sistema, haga clic en **[Aceptar]**.

Esto completa los ajustes de opciones de rendimiento.

4 Ajustes de dispositivo de entrada/salida

Para aprovechar al máximo el software, defina los ajustes de dispositivo de entrada/salida para el software como se describen a continuación. Para más información acerca del proceso, consulte el manual del usuario del software que utiliza.

Dispositivo MIDI OUT	Roland V-Synth GT
Dispositivo MIDI IN	Roland V-Synth GT
Dispositivo WAVE OUT	Roland V-Synth GT
Dispositivo WAVE IN	Roland V-Synth GT * Recibe señales de audio enviados del V-Synth GT al ordenador.
Dispositivo ASIO	Si utiliza el V-Synth GT con una aplicación compatible con ASIO, como por ejemplo un Cubase, seleccione "Roland V-Synth GT" para la configuración ASIO settings de la aplicación. Para evitar loops de feedback o doble monitorización, desactive la monitorización en la aplicación, o defina los ajustes para utilizar ASIO Direct Monitoring. * El V-Synth GT no acepta ASIO Direct Monitoring. Se emula el soporte para sus necesidades. * Si utiliza el V-Synth GT con ASIO, es recomendable definir los ajustes en la aplicación para que no se utilice el sintetizador SW de tabla de ondas GS de Microsoft. (Esto sirve para reducir la carga del procesador, y para facilitar el cambio de tamaño del buffer del controlador). * En Cubase SX, si la frecuencia de muestreo del V-Synth GT es diferente del ajuste de proyecto del Cubase SX, puede que aparezca un mensaje como "Sample could not be set", y no será posible grabar ni reproducir correctamente. ISi esto ocurre, puede asegurar un funcionamiento correcto abriendo "Project Setup", asegurándose de que la frecuencia de muestreo coincide, y haciendo clic en [OK].

Windows Vista

1 Preparaciones para la instalación

1 Inserte el CD-ROM incluido, en el ordenador.

2 Inicie el controlador del instalador.

1. Seleccione **[Inicio]** — **[Equipo]**.
2. Haga doble clic en **"Unidad DVD/Unidad de CD"**.
3. Haga un doble clic en la carpeta **DRIVER**.
4. Haga un doble clic en la carpeta **Vista**.
5. Haga doble clic en el icono **Setup**.



3 Si aparece una pantalla de control de cuenta de usuario; haga clic en [Continuar].

Si la pantalla indica "La instalación del controlador debe realizarla un Administrador", debe registrarse a Windows como usuario con una cuenta de Administrador, y realizar de nuevo la instalación.

Esto completa las preparaciones para instalar el controlador.

2 Instalación del controlador y conexiones




Windows Security
Would you like to install this device software?
Name: Roland Sound, video and game controllers
Publisher: Roland Corporation
Always trust software from "Roland Corporation"
Install
Don't Install
You should only install driver software from publishers you trust. How can I decide which device software is safe to install?

Driver Setup
Roland V-Synth GT driver has been installed
1. Please use a USB cable to connect the V-Synth GT and your computer, and then turn on the power of the V-Synth GT.
2. The lower right of the screen indicates "Installing device driver software."
3. The lower right of the screen indicates "Device driver software installed successfully."
This is ready to use the V-Synth GT.
Close

1 La pantalla indicará "Roland V-Synth GT Driver will be installed on your computer".

1. Haga clic en **[Siguiente]**:
   Si aparece un mensaje diferente, proceda como indique dicho mensaje.
2. Para iniciar la instalación, haga clic en [Siguiente].

2 Si aparece un cuadro de diálogo de seguridad de Windows, haga clic en [Instalar].

1. La pantalla indicará **"El controlador V-Synth GT se ha instalado"**.
   Si aparece un mensaje diferente, proceda como indique dicho mensaje.

3 Utilice un cable USB para conectar el V-Synth GT al ordenador.

1. Desactive el V-Synth GT.
2. Utilice un cable USB para conectar el V-Synth GT al ordenador.

4 Active el V-Synth GT.

1. Active el V-Synth GT.
2. Aparecerá "**Instalando el software controlador del dispositivo"** cerca de la barra de tareas y el controlador se instalará automáticamente.
   Si aparece un mensaje diferente, proceda como indique dicho mensaje.
3. La instalación habrá finalizado cuando se visualice **"El software controlador del dispositivo se ha instalado correctamente"**.

5 Haga clic en [Cerrar] para completar la instalación.

1. En **"Instalación del controlador"**, haga clic en **[Cerrar]**.
2. Si aparece el cuadro de diálogo **"Cambio de configuración del sistema"**, haga clic en **[Sí]** para reiniciar Windows.

Esto completará la instalación del controlador.

3 Ajustes Performance Options

Definiendo estos ajustes evitará que se produzcan cortes y ruidos secos en el sonido. Asegúrese de definir los ajustes como se describe a continuación.





1 Abra el cuadro de diálogo Propiedades del sistema.

1. Seleccione **[Inicio]** — **[Panel de control]**.
   Se abrirá el panel de control.
2. Haga clic en **[Rendimiento y mantenimiento]**.
3. A continuación haga clic en el icono **[Sistema]**.

2 En el área de la izquierda, haga clic en **"Configuración avanzada del sistema"**.

3 Si aparece una pantalla de control de cuenta de usuario; haga clic en [Continuar].

Si le pide que entre una contraseña de una cuenta de Administrador, regístrese en Windows como usuario con cuenta de Administrador, y vuelva a definir los ajustes.

4 Abra el cuadro de diálogo de opciones de rendimiento.

1. Haga clic en **"Avanzado"**, y en el área Rendimiento, haga clic en **[Ajustes]**.

5 Active "Servicios en segundo plano".

1. Haga clic en la ficha **"Avazado"**.
2. En **"Programación del procesador"**, seleccione **"Servicios en segundo plano"**, y haga clic en **[Aceptar]**.
3. En el cuadro de diálogo **Propiedades del sistema**, haga clic en **[Aceptar]** para cerrar **Propiedades del sistema**.

Esto completa los ajustes de opciones de rendimiento.

4 Ajustes de dispositivo de entrada/salida

Para aprovechar al máximo el software, defina los ajustes de dispositivo de entrada/salida para el software como se describen a continuación. Para más información acerca del proceso, consulte el manual del usuario del software que utiliza.

La entrada/salida de audio del V-Synth GT es 2 entrada/2 salida.

Dispositivo WAVE OUT	OUT (Roland V-Synth GT) Si lo ha renombrado en los ajustes "Sound" del panel de control, aparecerá el nobre que haya especificado. En aplicaciones compatibles con WDM/KS, como por ejemplo SONAR de Cakewalk, aparecerá como "Roland V-Synth GT".
Dispositivo WAVE IN	IN (Roland V-Synth GT) Si lo ha renombrado en los ajustes "Sound" del panel de control, aparecerá el nobre que haya especificado. En aplicaciones compatibles con WDM/KS, como por ejemplo SONAR de Cakewalk, aparecerá como "Roland V-Synth GT".
Dispositivo ASIO	Si utiliza el V-Synth GT con una aplicación compatible con ASIO, como por ejemplo un Cubase, seleccione "Roland V-Synth GT" para la configuración ASIO settings de la aplicación. * Para evitar loops de feedback o doble monitorización, desactive la monitorización en la aplicación, o defina los ajustes para utilizar ASIO Direct Monitoring. * El V-Synth GT no acepta ASIO Direct Monitoring. Se emula el soporte para sus necesidades. * Si utiliza el V-Synth GT con ASIO, es recomendable definir los ajustes en la aplicación para que no se utilice el sintetizador SW de tabla de ondas GS de Microsoft. (Esto sirve para reducir la carga del procesador, y para facilitar el cambio de tamaño del buffer del controlador).

Mac OS X

1 Instalación del controlador

1. **Inserte el CD-ROM incluido, en el Mac.**
2. **Inicie el instalador del controlador de Mac.**
   1. Haga doble clic en el **CD-ROM V-SYNTH GT DRIVER**.
   2. Haga doble clic en la carpeta **V-SYNTH GT Driver OS X**.
   3. Haga doble clic en **VSynthGTUSBDriver.pkg.**
3. **Como indica la pantalla "Install Roland V-Synth GT Driver", haga clic en [Continuar].**
   1. Aparecerá **"Instalar Roland V-Synth GT Driver"**; haga clic en **[Continuar]** como indica la pantalla.
   2. Cuando aparezca **"Seleccionar destino"**, seleccione el disco de inicio y haga clic en **[Continuar]**.
   3. Cuando aparezca **"Instalación fácil"**, haga clic en **[Instalar]** (o **[Actualizar]**).
      Si aparece un cuadro de diálofo de autenticación, inserte la contraseña que utiliza para el Mac OS y haga clic en [OK].
   4. Cuando aparezca "Installing this software requires you to restart ~", haga clic en [Continue Installation].
   5. Cuando vea "The software was successfully installed", haga clic en [Restart] para reiniciar el Mac.

Esto completará la instalación del controlador.

2 Conectar el V-Synth GT en el Mac

1. **Utilice un cable USB para conectar el V-Synth GT al Mac.**
   1. **DESACTIVE** el conmutador de alimentación **(POWER)** del V-Synth GT.
   2. Utilice un cable USB para conectar el V-Synth GT al Mac.
      Conecte el cable a un conector USB del propio Mac (no a un conector USB del teclado).
2. **Active el V-Synth GT.**
   1. **ACTIVE** el conmutador de alimentación del V-Synth GT.

Esto completa las conexiones entre el V-Synth GT y el Mac.

3 Ajustes de entrada/salida de audio



1. **En "Preferencias del Sistema" del SO del Mac, haga clic en "Sonido".**
2. **Seleccione "Roland V-Synth GT 44.1 kHz" para los siguientes elementos.**
   1. Ficha **Efectos de sonido "Reproducir alertas y efectos con:"**
   2. Ficha **Salida "Seleccione un dispositivo para la salida de sonido"**
   3. Ficha **Entrada "Seleccione un dispositivo para la entrada de sonido"**

Con esto termina la configuración de entrada/salida de audio.

4 Ajustes de entrada/salida MIDI

1. **Inicie la Configuración de Audio MIDI y defina los ajustes.**
   1. En el SO de Mac, vaya a **Aplicaciones** — carpeta **Utilidades** y haga doble clic en **Configuración de Audio MIDI**.
   2. Haga clic en la ficha **Dispositivos MIDI**.
   3. En el cuadro de diálogo **Configuración de Audio MIDI**, compruebe que aparece **"V-Synth GT"**.
      Si "V-Synth GT" no aparece, o aparece oscurecido, el V-Synth GT no se ha detectado correctamente. Haga clic en "Re-scan MIDI". Desactive el V-Synth GT y actívelo de nuevo.
2. **Añada "V-Synth GT" como dispositivo externo.**
   1. Haga clic en **"Añadir disp."** La pantalla indicará **"nuevo dispositivo externo"**.
3. **Para "nuevo dispositivo externo", cambie "Nombre disp." a V-Synth GT.**
   1. Seleccione **"nuevo dispositivo externo añadido"** , y **"Más información"**.
   2. En **"Nombre disp."**, escriba **"V-Synth GT"** y cierre el cuadro de diálogo.
4. **Conecte las flechas arriba/abajo que indican los puertos de entrada/salida como se muestra.**
   1. Con el ratón, arrastre las flechas arriba/abajo de los "V-Synth GT" originalmente mostrados para conectarlos a las flechas arriba/abajo del "V-Synth GT" añadido de nuevo.
5. **Compruebe que la transmisión y la recepción MIDI se realizan correctamente.**
   1. Haga clic en "Probar config." El cursor del ratón se convertirá en una nota musical.
   2. Haga clic en el V-Synth GT añadido de nuevo. Si el generador de sonido produce sonido, los ajustes se han realizado correctamente.
      El siguiente paso provocará que el generador de sonido produzca un sonido bastante alto, por lo tanto, baje el volumen del generador de sonido antes de continuar.
6. **Haga clic en "Probar config." de nuevo para finalizar la prueba.**
   1. Cierre del cuadro de diálogo Configuración de Audio MIDI para finalizar los ajustes.

Con esto termina la configuración de entrada/salida MIDI.

5 Si utiliza el V-Synth GT desde un programa

1. **Utilice un cable USB para conectar el V-Synth GT al Mac y luego inicie el programa.**
2. **En los ajustes Audio Driver del programa que está utilizando, seleccione "Roland V-Synth GT 44.1 kHz".**
3. **En los ajustes MIDI Driver del programa que está utilizando, seleccione V-Synth GT.**

Para más información acerca de cómo realizar estos ajustes, consulte el manual del usuario del software que utiliza.

Solucionar problemas

Compruebe primero los siguientes elementos. Para otro tipo de problemas, o para obtener información acerca de cómo desinstalar el controlador, consulte Readme_E.htm del CD-ROM.

Visítenos on-line en www.rolandiberia.com

No se puede instalar el controlador

- **¿Inició la sesión en Windows con los privilegios de usuario adecuados?**
  Debe registrarse en Windows como un usuario con cuenta de Administrador.

No puede seleccionar/utilizar el dispositivo V-Synth GT

- **¿Se instaló correctamente el controlador?**
  Si no puede utilizar el V-Synth GT incluso habiendo instalado el controlador, es posible que no lo haya instalado correctamente. Instale de nuevo el controlador siguiendo el procedimiento correcto.
- **¿Se visualiza el nombre del dispositivo MIDI/WAVE del V-Synth GT?**
  Si utiliza Windows y no se visualiza el nombre del dispositivo, cierre todas las aplicaciones que estén utilizando el V-Synth GT, desactive el V-Synth GT y actívelo de nuevo.
  Si no se resuelve el problema, instale de nuevo el dispositivo.
- **¿Puede que el ordenador haya entrado en modo Sleep o Standby (suspendido) mientras el V-Synth GT estaba activo y conectado?**
  Si el V-Synth GT no funciona correctamente una vez el ordenador haya salido del modo Sleep o Standby (suspendido), cierre todos los programas que esté utilizando, desactive el V-Synth GT y actívelo de nuevo.
- **¿Es posible que mientras utilizase el V-Synth GT, haya desconectado y conectado de nuevo el cable USB o que haya desactivado y activado el V-Synth GT?**
  Si desconecta y vuelve a conectar el cable USB o desactiva y activa el V-Synth GT durante su funcionamiento, puede que deje de funcionar correctamente. En este caso, cierre todos los programas que esté utilizando, desactive el V-Synth GT y actívelo de nuevo.
- **En algunos ordenadores, si Windows se inició una vez conectado el V-Synth GT, es posible que el controlador no se cargue correctamente, imposibilitando el uso del V-Synth GT a través de USB.**
  En este caso, active o conecte el V-Synth GT después de iniciar Windows.

Se visualiza un número como "2-" al principio del nombre del dispositivo

- **Could you have connected the V-Synth GT to a different USB port?**
  If you connect the V-Synth GT to a different USB port, the operating system may automatically add a number to the beginning of the device name. This should not be a cause for concern when using the V-Synth GT.

Información

Si necesita servicios de reparación, contacte con su Centro de Servicio Roland más cercano o con el distribuidor autorizado Roland de su país.

ÁFRICA

EGIPTO
Al Fanny Trading Office
9, EBN Hagar Al Askalany Street,
ARD E1 Golf, Heliopolis,
Cairo 11341, EGYPT
TEL: 20-2-417-1828

REUNIÓN
Maison FO - YAM Marcel
25 Rue Jules Hermann,
Chaudron - BP79 97 491
Ste Clotilde Cedex,
REUNION ISLAND
TEL: (0262) 218-429

SUDÁFRICA
T.O.M.S. Sound & Music (Pty)Ltd.
2 ASTRON ROAD DENVER
JOHANNESBURG ZA 2195,
SOUTH AFRICA
TEL: (011)417 3400

Paul Bothner(PTY)Ltd.
Royal Cape Park, Unit 24
Londonderry Road, Ottery 7800
Cape Town, SOUTH AFRICA
TEL: (021) 799 4900

AMÉRICA CENTRAL/ AMÉRICA LATINA

ARGENTINA
Instrumentos Musicales S.A.
Av.Santa Fe 2055
(1123) Buenos Aires
ARGENTINA
TEL: (011) 4508-2700

BARBADOS
A&B Music Supplies LTD
12 Webster Industrial Park
Wildey, St.Michael, Barbados
TEL: (246)430-1100

BRASIL
Roland Brasil Ltda.
Rua San Jose, 780 Sala B
Parque Industrial San Jose
Cotia - Sao Paulo - SP, BRAZIL
TEL: (011) 4615 5666

CHILE
Comercial Fancy II S.A.
Rut.: 96.919.420-1
Nataniel Cox #739, 4th Floor
Santiago - Centro, CHILE
TEL: (02) 688-9540

COLOMBIA
Centro Musical Ltda.
Cra 43 B No 25 A 41 Bododega 9
Medellin, Colombia
TEL: (574)3812529

COSTA RICA
JUAN Bansbach Instrumentos Musicales
Ave.1. Calle 11, Apartado 10237,
San Jose, COSTA RICA
TEL: 258-0211

CURACAO
Zeelandia Music Center Inc.
Orionweg 30
Curacao, Netherland Antilles
TEL.:(305)5926866

ECUADOR
Mas Musika
Rumichaca 822 y Zaruma
Guayaquil - Ecuador
TEL.:(593-4)2302364

EL SALVADOR
OMNI MUSIC
75 Avenida Norte y Final
Alameda Juan Pablo II,
Edificio No.4010 San Salvador,
EL SALVADOR
TEL: 262-0788

GUATEMALA
Casa Instrumental
Calzada Roosevelt 34-01,zona 11
Ciudad de Guatemala
Guatemala
TEL.:(502) 599-2888

HONDURAS
Almacen Pajaro Azul S.A. de C.V.
BO.Paz Barahona
3 Ave.11 Calle S.O
San Pedro Sula, Honduras
TEL: (504) 553-2029

MARTINICA
Musique & Son
Z.I.Les Mangle
97232 Le Lamantin
Martinique F.W.I.
TEL: 596 596 426860

Gigamusic SARL
10 Rte De La Folie
97200 Fort De France
Martinique F.W.I.
TEL: 596 596 715222

MÉXICO
Casa Veerkamp, s.a. de c.v.
Av. Toluca No. 323, Col. Olivar de los Padres 01780 Mexico D.F. MEXICO
TEL: (55) 5668-6699

NICARAGUA
Bansbach Instrumentos Musicales Nicaragua
Altamira D'Este Calle Principal de la Farmacia 5ta.Avenida
1 Cuadra al Lago.#503
Managua, Nicaragua
TEL: (505)277-2557

PANAMÁ
SUPRO MUNDIAL, S.A.
Boulevard Andrews, Albrook,
Panama City, REP. DE PANAMA
TEL: 315-0101

PARAGUAY
Distribuidora De Instrumentos Musicales
J.E. Olear y ESQ. Manduvira
Asuncion PARAGUAY
TEL: (595) 21 492147

PERÚ
Audionet
Distribuciones Musicales SAC
Juan Fanning 530
Miraflores
Lima - Peru
TEL: (511) 4461388

REPÚBLICA DOMINICANA
Instrumentos Fernando Giraldez
Calle Proyecto Central No.3
Ens.La Esperilla
Santo Domingo,
Dominican Republic
TEL:(809) 683 0305

TRINIDAD
AMR Ltd
Ground Floor
Maritime Plaza
Barataria Trinidad W.I.
TEL: (868) 638 6385

URUGUAY
Todo Musica S.A.
Francisco Acuna de Figueroa 1771
C.P.: 11.800
Montevideo, URUGUAY
TEL: (02) 924-2335

VENEZUELA
Instrumentos Musicales Allegro,C.A.
Av.las industrias edf.Guitar import
#7 zona Industrial de Turumo
Caracas, Venezuela
TEL: (212) 244-1122

AMÉRICA DEL NORTE

CANADÁ
Roland Canada Ltd. (Head Office)
5480 Parkwood Way Richmond
B. C., V6V 2M4 CANADA
TEL: (604) 270 6626

Roland Canada Ltd. (Toronto Office)
170 Admiral Boulevard
Mississauga On L5T 2N6
CANADA
TEL: (905) 362 9707

EE.UU.
Roland Corporation U.S.
5100 S. Eastern Avenue
Los Angeles, CA 90040-2938,
U. S. A.
TEL: (323) 890 3700

ASIA

CHINA
Roland Shanghai Electronics Co.,Ltd.
5F. No.1500 Pingliang Road
Shanghai 200090, CHINA
TEL: (021) 5580-0800

Roland Shanghai Electronics Co.,Ltd. (BEIJING OFFICE)
10F. No.18 3 Section Anhuaxili
Chaoyang District Beijing
100011 CHINA
TEL: (010) 6426-5050

COREA
Cosmos Corporation
1461-9, Seocho-Dong,
Seocho Ku, Seoul, KOREA
TEL: (02) 3486-8855

FILIPINAS
G.A. Yupangco & Co. Inc.
339 Gil J. Puyat Avenue
Makati, Metro Manila 1200,
PHILIPPINES
TEL: (02) 899 9801

HONG KONG
Tom Lee Music Co., Ltd. Service Division
22-32 Pun Shan Street, Tsuen Wan, New Territories,
HONG KONG
TEL: 2415 0911

Parsons Music Ltd.
8th Floor, Railway Plaza, 39
Chatham Road South, T.S.T,
Kowloon, HONG KONG
TEL: 2333 1863

INDIA
Rivera Digitec (India) Pvt. Ltd.
411, Nirman Kendra
Mahalaxmi Flats Compound
Off. Dr. Edwin Moses Road,
Mumbai-400011, INDIA
TEL: (022) 2493 9051

INDONESIA
PT Citra IntiRama
Jl. Cideng Timur No. 15J-15O
Jakarta Pusat
INDONESIA
TEL: (021) 6324170

MALASIA
Roland Asia Pacific Sdn. Bhd.
45-1, Block C2, Jalan PJU 1/39,
Dataran Prima, 47301 Petaling Jaya, Selangor, MALAYSIA
TEL: (03) 7805-3263

SINGAPUR
SWEE LEE MUSIC COMPANY PTE. LTD.
150 Sims Drive,
SINGAPORE 387381
TEL: 6846-3676

TAILANDIA
Theera Music Co. , Ltd.
330 Soi Verng NakornKasem,
New Road, Sumpantawongse,
Bangkok 10100, THAILAND
TEL: (02) 224-8821

TAIWÁN
ROLAND TAIWAN ENTERPRISE CO., LTD.
Room 5, 9fl. No. 112 Chung Shan N.Road Sec.2, Taipei,
TAIWAN, R.O.C.
TEL: (02) 2561 3339

VIETNAM
Suoi Nhac Company, Ltd
370 Cach Mang Thang Tam St.
Dist.3, Ho Chi Minh City,
VIET NAM
TEL: 9316540

AUSTRALIA/ NUEVA ZELANDA

AUSTRALIA/ NUEVA ZELANDA
Roland Corporation Australia Pty.,Ltd.
38 Campbell Avenue
Dee Why West. NSW 2099
AUSTRALIA

Para Australia
Tel: (02) 9982 8266
For New Zealand
Tel: (09) 3098 715

EUROPA

ALEMANIA
Roland Elektronische Musikinstrumente HmbH.
Oststrasse 96, 22844
Norderstedt, GERMANY
TEL: (040) 52 60090

AUSTRIA
Roland Elektronische Musikinstrumente HmbH. Austrian Office
Eduard-Bodem-Gasse 8,
A-6020 Innsbruck, AUSTRIA
TEL: (0512) 26 44 260

BÉLGICA/FRANCIA HOLANDA/ LUXEMBURGO
Roland Central Europe N.V.
Houtstraat 3, B-2260, Oevel (Westerlo) BELGIUM
TEL: (014) 575811

CROACIA
ART-CENTAR
Degenova 3.
HR - 10000 Zagreb
TEL: (1) 466 8493

DINAMARCA
Roland Scandinavia A/S
Nordhavnsvej 7, Postbox 880,
DK-2100 Copenhagen
DENMARK
TEL: 3916 6200

ESLOVAQUIA
DAN Acoustic s.r.o.
Povazská 18.
SK - 940 01 Nové Zámky
TEL: (035) 6424 330

ESPAÑA
Roland Iberia, S.L.
Paseo García Faria, 33-35
08005 Barcelona SPAIN
TEL: 93 493 91 00

FINLANDIA
Roland Scandinavia As, Filial Finland
Elannontie 5
FIN-01510 Vantaa, FINLAND
TEL: (0)9 68 24 020

GRECIA/CHIPRE
STOLLAS S.A.
Music Sound Light
155, New National Road
Patras 26442, GREECE
TEL: 2610 435400

HUNGRÍA
Roland East Europe Ltd.
Warehouse Area 'DEPO' Pf.83
H-2046 Torokbalint,
HUNGARY
TEL: (23) 511011

IRLANDA
Roland Ireland
G2 Calmount Park, Calmount Avenue, Dublin 12
Republic of IRELAND
TEL: (01) 4294444

ITALIA
Roland Italy S. p. A.
Viale delle Industrie 8,
20020 Arese, Milano, ITALY
TEL: (02) 937-78300

NORUEGA
Roland Scandinavia Avd.
Kontor Norge
Lilleakerveien 2 Postboks 95
Lilleaker N-0216 Oslo
NORWAY
TEL: 2273 0074

POLONIA
ROLAND POLSKA SP. Z O.O.
UL. Gibraltarska 4.
PL-03 664 Warszawa
POLAND
TEL: (022) 679 4419

PORTUGAL
Roland Iberia, S.L.
Portugal Office
Cais das Pedras, 8/9-1 Dto
4050-465, Porto, PORTUGAL
TEL: 22 608 00 60

REINO UNIDO
Roland (U.K.) Ltd.
Atlantic Close, Swansea Enterprise Park, SWANSEA SA7 9FJ,
UNITED KINGDOM
TEL: (01792) 702701

REPÚBLICA CHECA
CZECH REPUBLIC DISTRIBUTOR s.r.o
Voctárova 247/16
CZ - 180 00 PRAHA 8,
CZECH REP.
TEL: (2) 830 20270

RUMANÍA
FBS LINES
Piata Libertatii 1,
535500 Gheorgheni,
ROMANIA
TEL: (266) 364 609

RUSIA
MuTek
Dorozhnaya ul.3,korp.6
117 545 Moscow, RUSSIA
TEL: (095) 981-4967

SUECIA
Roland Scandinavia A/S
SWEDISH SALES OFFICE
Danvik Center 28, 2 tr.
S-131 30 Nacka SWEDEN
TEL: (0)8 702 00 20

SUIZA
Roland (Switzerland) AG
Landstrasse 5, Postfach,
CH-4452 Itingen,
SWITZERLAND
TEL: (061) 927-8383

UCRAINA
EURHYTHMICS Ltd.
P.O.Box: 37-a.
Nedecey Str. 30
UA - 89600 Mukachevo,
UKRAINE
TEL: (03131) 414-40

ORIENTE MEDIO

ARABIA SAUDÍ
aDawliah Universal Electronics APL
Corniche Road, Aldossary Bldg., 1st Floor, Alkhobar,
31952 SAUDI ARABIA

P.O.Box 2154, Alkhobar 31952
SAUDI ARABIA
TEL: (03) 898 2081

BAHRAIN
Moon Stores
No.1231&1249 Rumaytha Building Road 3931, Manama 339 BAHRAIN
TEL: 17 813 942

E.A.U.
Zak Electronics & Musical Instruments Co. L.L.C.
Zabeel Road, Al Sherooq Bldg., No. 14, Ground Floor, Dubai, U.A.E.
TEL: (04) 3360715

IRÁN
MOCO INC.
No.41 Nike St., Dr.Shariyati Ave., Roberoye Cerahe Mirdamad
Tehran, IRAN
TEL: (021) 285-4169

ISRAEL
Halilit P. Greenspoon & Sons Ltd.
8 Retzif Ha'alia Hashnia St.
Tel-Aviv-Yafo ISRAEL
TEL: (03) 6823666

JORDANIA
MUSIC HOUSE CO. LTD. FREDDY FOR MUSIC
P. O. Box 922846
Amman 11192 JORDAN
TEL: (06) 5692696

KUWAIT
EASA HUSAIN AL-YOUSIFI & SONS CO.
Abdullah Salem Street,
Safat, KUWAIT
TEL: 243-6399

LÍBANO
Chahine S.A.L.
George Zeidan St., Chahine Bldg., Achrafieh, P.O.Box: 16-5857
Beirut, LEBANON
TEL: (01) 20-1441

OMÁN
TALENTZ CENTRE L.L.C.
Malatan House No.1
Al Noor Street, Ruwi
SULTANATE OF OMAN
TEL: 2478 3443

QATAR
Al Emadi Co. (Badie Studio & Stores)
P.O. Box 62, Doha, QATAR
TEL: 4423-554

SIRIA
Technical Light & Sound Center
Rawda, Abdul Qader Jazairi St.
Bldg. No. 21, P.O.BOX 13520,
Damascus, SYRIA
TEL: (011) 223-5384

TURQUÍA
ZUHAL DIS TICARET A.S.
Galip Dede Cad. No.37
Beyoglu - Istanbul / TURKEY
TEL: (0212) 249 85 10

A partir del 1 de mayo de 2007 (ROLAND)

* Evite tocar y rayar la la cara inferior brillante (superficie con la información) del disco. Puede que los CD-ROMs dañados o sucios no se lean correctamente. Mantenga los discos limpios utilizando un limpiador de CDs que debe adquirir por separado.
* Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.
* Windows Vista es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.
* Windows® se conoce oficialmente como: "Sistema operativo Windows® de Microsoft®".
* Las capturas de pantalla de este documento se utilizan de acuerdo con las directrices de Microsoft Corporation.
* Apple y Macintosh son marcas comerciales registradas de Apple, Inc.
* Mac OS es una marca comercial de Apple, Inc.
* Todos los nombres de productos mencionados en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

Por favor, lea también Readme_E.htm del CD-ROM V-Synth GT Driver incluido.